



Поршневой компрессор АВАС В6000/270 VT7.5



Производительность, л/мин	827
Давление, бар	11.0
Мощность, кВт	5.5
Питание	380V
Объем ресивера, л	270
Тип привода	Ременный
Уровень шума, дБ(А)	79
Длина, мм	850
Ширина, мм	970
Высота, мм	2 100
Вес, кг	242.0
Артикул	4116021232

AV-TEH.RU
8(495)255-27-20

Цена: по запросу

Двойное сжатие. Двойная эффективность. Двойной результат.

В двухступенчатом компрессоре АВАС В6000/270 VT7.5 воздух подвергается сжатию дважды, благодаря такой технологии создается более высокое давление воздуха внутри ресивера, что в сочетании с большой производительностью делает компрессор надежным источником сжатого воздуха для профессиональных и промышленных задач. Специальные компоненты и узлы, а также технология изготовления, используемые при производстве двухступенчатых компрессорных головок, обеспечивают надежную и долгосрочную эксплуатацию.

Особенности компрессорной головки В6000

- Двухцилиндровая двухступенчатая головка с чугунными цилиндрами.
- Эффективная система охлаждения с использованием алюминиевых головок цилиндров с большим

охлаждающим радиатором для получения сжатого воздуха высшего качества.

- Пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали для максимальной производительности в течение всего срока эксплуатации.
- Увеличенный масляный картер обеспечивает высокоэффективную работу.
- Простой контроль за уровнем масла: Стеклоанное окошко для быстрой проверки уровня масла.

Электродвигатель

На компрессоры устанавливаются электродвигатели мощностью 5.5 кВт, который питаются от электросети 380В.

- Высокая надежность, длительный срок службы, простота в эксплуатации.
- Встроенная тепловая защита от перегрева (предупреждает о проблемах в электросети).

Реле давления (Прессостат)

Реле давления, иначе называемое прессостат, служит для включения и отключения электродвигателя установки, для поддержания рабочего давления в ресивере и в системе управления. Диапазон включения - выключения компрессора по давлению 2 бара.

Использование реле давления обеспечивает:

- Работу компрессора в автоматическом режиме;
- Включение и выключение компрессора по мере расхода воздуха.