ООО «Аван-тех»
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1
Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00

Компрессорное масло Airmax 2000 5l

Объём, л	5.0
Вязкость	46
Температура Вспышки, °C	238
Температура Застывания, °C	-12
Применение	Винтовой компрессор
Интервал замены, час	2 000
Тип масла	Минеральное
Артикул	6996012472

Цена: 6 000 ₽

Цена актуальна на 08.05.2025

Airmax 2000 – это специализированное масло для винтовых компрессоров Экомак. Минеральное масло так же может использоваться в электрических и дизельных винтовых компрессорах других производителей. Масло Аирмакс 2000 бывает фасовкой 20 литров (пластиковая канистра 2205721920) и 5 литров (пластиковая канистра 6996012472).

Замена масла для компрессора Ekomak

- Остановите винтовой компрессор.
- Снимите панель компрессора с лицевой стороны.
- Присоедините к сливному крану на маслобаке шланг слива отработанного масла.
- Демонтируйте масляный фильтр.
- Снимите заглушку с горловины маслобака.
- Откройте сливной кран и полностью слейте компрессорное масло.
- Закройте сливной кран.
- Установите новый масляный фильтр и залейте свежее компрессорное масло.

- Залейте масло в маслобак до указанной отметки.
- Установите и затяните заглушку маслобака. Замените прокладку заглушки, если это необходимо.
- Включите компрессор и проверьте внутренности на предмет утечек масла.