

ООО «Аван-тех»

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



Картридж фильтра OMI F 0010 QF



Производительность, л/мин	1 000
Степень очистки	Грубая
Содержание твердых частиц, мкм	5.00
Артикул	04E.0060.Q

AV-TEH.RU
8(495)255-27-20

Цена: по запросу

Сменные элементы к фильтрам OMI

Картридж грубой очистки **04E.0060.Q** устанавливается в фильтр omi QF 0010, который служит для предварительной очистки от микрочастиц.

Замена фильтрующего элемента.

Прежде чем приступить к выполнению технического обслуживания или замене фильтрующего элемента необходимо отключить компрессор или перекрыть воздушную магистраль и сбросить давление в магистрали.

Для демонтажа фильтрующего элемента отверните нижнюю крышку корпуса против часовой стрелки, затем отверните, вращая против часовой стрелки фильтрующий элемент и замените его на новый. Сборку производите в обратной последовательности.

Регламентное техническое обслуживание

Ежедневное. (для фильтров с ручным сливом конденсата). Проверьте и по необходимости слейте накопившийся конденсат.

Еженедельное. (для фильтров снабженных дифференциальным манометром или индикатором). Проверить состояние манометра или индикатора и если стрелка на манометре или указатель на индикаторе перешла в красную зону необходимо провести замену фильтрующего элемента.

Каждые 4000 часов (1000 для серии CF). (для фильтров без манометра и индикатора) необходимо произвести замену фильтрующего элемента