

ООО «Аван-тех»

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



## Картридж фильтра OMI F 0018 QF



Производительность, л/мин	1 800
Степень очистки	Грубая
Содержание твердых частиц, мкм	5.00
Артикул	04E.0108.Q

AV-TEH.RU  
8(495)255-27-20

Цена: по запросу

### Сменные элементы к фильтрам OMI

Картридж грубой очистки **04E.0108.Q** устанавливается в фильтр omi QF 0018, который служит для предварительной очистки от микрочастиц.

#### Замена фильтрующего элемента.

Прежде чем приступить к выполнению технического обслуживания или замене фильтрующего элемента необходимо отключить компрессор или перекрыть воздушную магистраль и сбросить давление в магистрали.

Для демонтажа фильтрующего элемента отверните нижнюю крышку корпуса против часовой стрелки, затем отверните, вращая против часовой стрелки фильтрующий элемент и замените его на новый. Сборку производите в обратной последовательности.

## **Регламентное техническое обслуживание**

**Ежедневное.** (для фильтров с ручным сливом конденсата). Проверьте и по необходимости слейте накопившийся конденсат.

**Еженедельное.** (для фильтров снабженных дифференциальным манометром или индикатором). Проверить состояние манометра или индикатора и если стрелка на манометре или указатель на индикаторе перешла в красную зону необходимо провести замену фильтрующего элемента.

**Каждые 4000 часов (1000 для серии CF).** ( для фильтров без манометра и индикатора) необходимо произвести замену фильтрующего элемента