

ООО «Аван-тех»

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



Картридж фильтра OMI F 0050 HF



Производительность, л/мин	5 000
Степень очистки	Тонкая
Содержание твердых частиц, мкм	0.01
Остаточное содержание масла, мг/м3	0.010
Артикул	04E.0300.H

AV-TEH.RU
8(495)255-27-20

Цена: по запросу

Сменные элементы к фильтрам OMI

Картридж тонкой очистки **04E.0300.H** устанавливается в фильтр omi HF 0050, который служит для очистки от микрочастиц, защиты от пыли и удаления твердых частиц

Замена фильтрующего элемента.

Прежде чем приступить к выполнению технического обслуживания или замене фильтрующего элемента необходимо отключить компрессор или перекрыть воздушную магистраль и сбросить давление в магистрали.

Для демонтажа фильтрующего элемента отверните нижнюю крышку корпуса против часовой стрелки, затем отверните, вращая против часовой стрелки фильтрующий элемент и замените его на новый. Сборку производите в обратной последовательности.

Регламентное техническое обслуживание

Ежедневное. (для фильтров с ручным сливом конденсата). Проверьте и по необходимости слейте накопившийся конденсат.

Еженедельное. (для фильтров снабженных дифференциальным манометром или индикатором). Проверить состояние манометра или индикатора и если стрелка на манометре или указатель на индикаторе перешла в красную зону необходимо провести замену фильтрующего элемента.

Каждые 4000 часов (1000 для серии CF). (для фильтров без манометра и индикатора) необходимо произвести замену фильтрующего элемента