



## Магистральный фильтр OMI DF 0125



|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Производительность, л/мин      | 12 500     |
| Степень очистки                | Грубая     |
| Сменный картридж               | F 0125 DF  |
| Содержание твердых частиц, мкм | 10.00      |
| Давление, бар                  | 16.0       |
| Соединение, Ø                  | 2"         |
| Длина, мм                      | 165        |
| Ширина, мм                     | 165        |
| Высота, мм                     | 500        |
| Вес, кг                        | 3.6        |
| Артикул                        | 04A.0750.D |

Цена: по запросу

Фильтр DF предназначен для очистки сжатого воздуха от крупных твердых частиц и эмульсий размером до 10 микрон.

Фильтр типа DF устанавливается перед фильтрами QF и фильтрами тонкой очистки для защиты от быстрого загрязнения крупными частицами (атмосферная пыль, продукты коррозии трубопроводов, и т.д.)

Увеличенный срок службы (до 4000 часов) с отличной фильтрующей способностью при повышенных температурах (до 100 °С) делают этот фильтр лучшим предварительным защитным фильтром для систем, работающих на сжатом воздухе.

В фильтрах DF применяется керамический фильтрующий элемент, который устойчив к влаге, присутствующей в сжатом воздухе.

Фильтры специально сконструированы и протестированы для работы при давлениях до 16 бар.

Дополнительно (по заказу) фильтры могут поставляться с дифференциальным манометром и устройствами электронного слива конденсата.

**Все фильтры проходят контрольные испытания на заводе изготовителе**

## **Регламентное техническое обслуживание**

**Ежедневное.** (для фильтров с ручным сливом конденсата). Проверьте и по необходимости слейте накопившийся конденсат.

**Еженедельное.** (для фильтров снабженных дифференциальным манометром или индикатором). Проверить состояние манометра или индикатора и если стрелка на манометре или указатель на индикаторе перешла в красную зону необходимо провести замену фильтрующего элемента.

**Каждые 4000 часов (1000 для серии CF).** необходимо произвести замену фильтрующего элемента